National

取扱説明書

住宅用照明器具 (シーリングライト)

保管用

保証書別添付

工事説明付き

品番 HHFZ5162



お客様へ

このたびは、ナショナル照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(1~2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意


必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)





この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

■次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・平面部が直径780mm未満の場所(例:下図)





・凹凸のある場所(例:下図)







・補強のない薄い場所 ・傾斜した場所 (ベニヤ板、石こう ■■4





●この器具は水平天井面取り付け専用です。

■交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の あそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店 またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に ご相談ください。



■次のような配線器具には取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・出しるの少ないもの






埋込ローゼット

丸型フル引掛シーリング 角型引掛シーリング

・シーリングハンガー が取り付けられたもの







・斜めに取り付け · ケースウェイに取り付け られたもの られたもの




●工事店、電器店に配線器具の交換を依頼 してください。(交換には資格が必要です。)



■器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあり ます。



禁止



注意



必ず守る

接触禁止

水ぬれ禁止

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても 内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。 ●1年に1回は同梱の「安全チェックシート」(保証書内在中) に基づき自主点検してください。




■点灯中や消灯直後はランプやその周辺に さわらない

やけどの原因となることがあります。

●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプ やその周辺が冷めてから行ってください。

●この器具は防湿、防雨型ではありません。





- ■温度の高くなるものを器具の真下に置かない 火災の原因となることがあります。
 - ●器具の真下にストーブなどを置かないで ください。
- ■他の調光器と組み合わせて使用しない 調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて 使用すると、火災の原因となることがあります。
 - ●工事店、電器店に調光器の取り外しを依頼して ください。(取り外しには資格が必要です。)


使用上のご注意

- ●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が照明器具から発生することがありますが、異常ではあり <u>ません。</u>
- ●電波の弱い場所(山間部、鉄筋建物内など)では、室内アンテナ使用のテレビやラジオに画像の乱れや雑音などが発生するこ とがあります。
- ●照明器具のきわめて近くでは、他の機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。 ●蛍光灯はランプに風が当たったり冬場など周囲の温度が低い場合には、明るくなるまでに時間がかかったり、 点灯直後にちらつきや移動縞(ムービングストライエーション現象)が発生することがあります。 ランプが温まりますと自然に収まりますのでご了承願います。
- ▶非常に短い停電が起こると点灯状態が意図せず切り替わる場合があります。 長時間使わないときは、 壁スイッチ (壁スイ ッチがない場合はプレーカ)をOFFにしてください。
- 大井、壁、床の色や材質により、リモコンの操作距離が短くなることがあります。
- ●周囲温度が低いと、点灯直後リモコンで切り替わりにくいことがあります。その場合は、しばらくしてから操作してくだ さい。
- ■低誘虫の効果は、蚊、ゴキブリなど、光に誘われない虫には効果がありません。また設置した器具の周囲の光環境によっ て誘虫効果に差が生じます。


付属部品の確認


施工する前にまず付属部品をご確認ください

▶本体取り付け用付属部品 ロアダプター(1個) ⊕©® 補修品番 NZ2716M




各部のなまえとはたらき







各部のなまえとはたらき




照明器具を取り付ける


安全のため、電源を切ってから行ってください








3 取り付け時の確認を行う










・本体が簡単に回転する



アダプタのレバーが 正しい位置にきていない

配線器具


- 1段目 2段目



コネクタは接続できません (本体が正しく取り付けられていません)

コネクタは接続できます

●アダプタの本体取り付け位置





丸型フル引掛



丸型引掛



フル引掛 ローゼット

本体 2段目まで押し上げる

天井.

●アダプタの本体取り付け位置


下図配線器具の場合




引掛埋込 ローザット



引掛埋込 ローゼット (ハンガーなし) リ



1段目まで押し上げる



アダプタのツメ(黒色) が両方 見えるまで本体を押し上げてくだ さい

4 コネクタをアダプタへ差し込む

アダプタ 差し込む

⚠警告

落下してけがのおそれあり

コネクタを引っ張って抜けないことを確認する

コネクタが抜ける場合は照明器具をさらに押し上げる。




5 カバーを取り付ける

①カバーの凸部を本体の受け具と受け具の間に合わせる ②カバーを持ち上げる ③カバーを右に回す

<u>/</u>//注意


カバーは確実に取り付けてください 落下してけがのおそれがあります。



本体、アダプタの外しかた


コネクタを外す

①押しながら ②外す




本体を外す

本体を支えながらレバーを 矢印の方向に広げる



3 アダプタを外す

①ボタンを押しながら ②左に回す



お好みの明るさで点灯させる

蛍光灯

お好みの(

を押す

明るさ記憶

以後、再び左記の操作を行うまで

[2]で変えた明るさで点灯します。

LED

(点)を押す 1 |

2 ® / ® で LED の明るさを変える

明るさ記憶

以後、再び左記の操作を行うまで

(点)を押すたびに、

2 で変えた明るさで点灯します。

メモ)●リセットスイッチを押すと、蛍光灯、LEDともお買い上げ時の明るさに戻ります。

全灯ボタンを押したときの明るさを変更する

■/■ で蛍光灯の明るさを変える

全灯ボタンを押したときの蛍光灯の明るさを100%~約10%の範囲で設定することができます。


①リモコンの 全灯(・)を押す


②リモコン受信器の補助スイッチを「ピッ」と音 がするまで押し続ける

③リモコンの ⑨ / 圓 で蛍光灯の 明るさを変える

④リモコンの 全灯(・)を押す

➡「ピピーッ」と音がして変更完了





器具のチャンネルを変更する


リモコンのチャンネルを変更すると、1台のリモコンで複数の器具が操作できます。

②リモコンのチャンネルスイッチを希望のチャン ネルに合わせる(例:CH1)

③リモコンのいずれかのボタンを押す ➡「ピピーッ」と音がして変更完了

メモ

●2台以上の器具をご使用の場合、各器具に違うチャンネ ルを設定しておけば、リモコンのチャンネルスイッチを 切り替えて、1台のリモコンでそれぞれの器具を操作で きます。



リモコンボックスについて

雷池交換について

0 Ø O åĕ Θ ネジ

|際調||リモコンボックス

紛失防止用に壁掛け収納できます。

▶リモコンは必ず器具に向けて 操作してください。



電池交換時期の目安

・乾電池は半年を目安に交換してください。

指定以外のものや新・旧の 電池をまぜて使わない。

極性表示の通り(千)(一)を正 しく入れる。

使用後、可燃ゴミにまぜた り、燃やしたりしない。 電池の破裂や液もれの原因 となることがあります。

壁スイッチで操作する

消灯する・点灯する

●壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。 「お好みの明るさ」点灯状態でOFFすると、次にONしたときは 「お好みの明るさ」で点灯、

「LED」点灯状態でOFFすると、次にONしたときは「LED」で 点灯します。









- ▶壁スイッチをONしても点灯しない場合は、 壁スイッチを素早く (約2秒以内)OFF→ONするか、リモコンで点灯状態を切り替えて ください。
- ▶それぞれの点灯状態は、リモコンにて記憶させた明るさとなります。

点灯状態を切り替える

●壁スイッチを素早く(約2秒以内)OFF→ONすると、 点灯状態が切り替わります。



- ●それぞれの点灯状態は、リモコンにて記憶させた明るさと なります。
- ●壁スイッチ1個で2台以上の照明器具を使用しないでください。 点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。
- ●リモコンで消灯した場合、壁スイッチがONのままだと 待機電力(1W以下)を消費しています。長時間使わないとき には節電のため壁スイッチをOFFにしてください。

別売のリモコンについて

付属のリモコンの他に、下記のリモコンで操作ができます。

HK9392K	●タイマーの機能があります。 ●蛍光灯、LEDの明るさを変えることができます。 ●蛍光灯、LEDをダイレクトに切り替えることができます。
HK9323	●タイマー、アラームの機能があります。●蛍光灯、LEDの明るさを変えることができます。●蛍光灯、LEDをダイレクトに切り替えることができます。(「るすばんモード」の機能はありません。)

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

▶ランプの明るさが低下したり、点滅をくり返したりするようになると寿命です。 ナショナルツインパルック蛍光灯をお買い求めください。


ランプロ金


ランプの種類が 表示されています

▶種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

カバーを取り外す ①カバーを止まるまで


> 左に回す ②カバーを外す





①ランプロ金側を外す②支持バネ側を外す

支持バネ



2

●取り付ける ①ランプロ金をソケットに差し込む ②支持バネで固定する

3 カバーを取り付ける

☞ 5ページ 「照明器具を取り付ける」 手順 5 参照

- ●明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- ・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いだやわらかい布で仕上げてください。
- ●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- ●リモコン送信器のリモコン送信部は定期的にお手入れを行ってください。 ほこりなどにより汚れるとリモコンが効きにくくなります。



●電池は半年を目安に取り替えてください。 ※付属の電池は、保管状況により性能が落ちることがあります。

故障かな?と思ったら

下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	処 置	
	コネクタが確実に差し込まれていない	コネクタを一度抜き、本体を 押し上げてからコネクタを 再度、差し込む	
点灯しない	ランプロ金がソケットから外れている	ランプロ金をソケットにはめる	
	ランプが切れている	ランプを交換する	
	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにする	
	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	
リモコンで	リモコンの電池が正しく入っていない	リモコンの電池を正しく入れる	
操作できない	リモコンと照明器具のチャンネルが合って いない	リモコンのチャンネルを照明 器具と合わせて操作する	

左記の処置を行っても 現象が続く場合

- 電源をいったん切り、 再度入れる
- ② 器具内スイッチのりも ットスイッチを押す
- ③ 器具のチャンネルを設 定する **⊕**73ページ 「リモコン受信器」 参照
- ●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、工事店、電器店、お客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ		
AC100V	50/60Hz共用	62W (リモコンOFF時、1W以下)	70形ツインパルック蛍光灯		

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 保証期間はお買い上げの日より1年間です。 但し安定器については3年間です。

(ランプ等の消耗品は除きます。)

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、 保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打切り後 最低6年間保有しています。 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理

●アフターサービスについてのご不明な点は 修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店 またはお近くの松下電工修理ご相談センターならびにお客様ご相 談センター「一覧表ご参照(保証書内在中)」にお問い合わせくだ さい。

松下電工株式会社 住宅照明事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048